


# 123inkt monitor lamp voor de laptop met klem zwart (30 cm)

## Gebruiksaanwijzing



**Anti-verblinding**


**LED Dimbaar**

**Oogbescherming**

**Geen meervoudige schaduwen**

**30.000 uur**

**Artikelnummer: 390032**



## SPECIFICATIES

| VERMOGEN | LUMEN | CRI   | INVOER          | LENGTE |
|----------|-------|-------|-----------------|--------|
| 5W       | 230LM | RA>85 | 5V 1A USB-kabel | 30CM   |

## INHOUD VAN DE VERPAKKING



Lamp: 1 stuk



Inbussleutel in L-vorm:  
1 stuk



Opbergzak:  
1 stuk

## FUNCTIES



Kort indrukken: wissel tussen 3 kleurtemperatuurniveaus  
aan-5000K-6500K-3000K-uit  
Lang indrukken: start de traploze dimmodus.

## HOE TE GEBRUIKEN

Bevestig de clip aan de computer volgens de onderstaande methoden:

### Methode 1

Voor computerschermen  
met een dikte van  
1-3 mm.




### Methode 2


Voor computerschermen  
met een dikte van  
4-15 mm.



## Oogbescherming



1. Een normale lichtbron verlicht het scherm, waarna het licht in de ogen van de persoon wordt gereflecteerd, wat kan leiden tot vermoeide ogen.




2. De scherm balk is speciaal ontworpen om het TOETSENBORD te verlichten, niet het scherm. Dit voorkomt verblinding en beschermt de ogen.



**HOE DE KLEMMEN STRAK TE STELLEN**

(Alleen wanneer het licht los zit)

Stap 1: Verwijder de hoes.



Stap 2: Draai de vergrendelschroef vast en zet de hoes terug.

**GEBRUIKSOMGEVING DIAGRAM**

123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland  
klantenservice@123inkt.nl




**RoHS**



# Lampe de bureau 123inkt pour ordinateur portable avec pince noire (30 cm)

## Mode d'emploi



**Anti-éblouissement**


**LED réglable**

**Protection des yeux**

**Pas de multi-ombres**

**30.000heures**

**Code de l'article : 390032**



## SPÉCIFICATIONS

| PUISSANCE | LUMEN | CRI   | ENTRÉE          | LONGUEUR |
|-----------|-------|-------|-----------------|----------|
| 5W        | 230LM | RA>85 | Câble 5V 1A USB | 30CM     |

## CONTENU DE L'EMBALLAGE



Lampe : 1 pièce



Clé hexagonale en L :  
1 pièce



Sac de rangement :  
1 pièce

## FONCTIONS



Appui rapide : passer entre 3 niveaux de température de couleur  
allumé-5000K-6500K-3000K-éteint

Appui long : démarrer le mode de gradation sans étapes.

## COMMENT UTILISER

Veuillez fixer la pince à l'ordinateur en utilisant les méthodes suivantes:

## Méthode 1

Pour les écrans d'ordinateur d'une épaisseur de 1 à 3 mm.





## Méthode 2

Pour les écrans d'ordinateur d'une épaisseur de 4 à 15 mm.



## Protection des yeux




1. Une source lumineuse normale éclaire l'écran, puis se reflète dans les yeux, ce qui peut causer de la fatigue oculaire.


2. La barre d'écran est spécialement conçue pour éclairer le CLAVIER, pas l'écran. Elle empêche l'éblouissement et protège les yeux.

(Uniquement lorsque la lampe est lâche)

Étape 1 : Retirez le couvercle.



Étape 2 : Serrez la vis de verrouillage, puis remettez le couvercle.

**DIAGRAMME D'UTILISATION**

123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland  
klantenservice@123inkt.nl




**RoHS**



# 123inkt Monitorlampe für den Laptop mit Klemme schwarz (30 cm)

## Gebrauchsanweisung



**Blendschutz**


**LED dimmbar**

**Augenschutz**

**Keine mehrfachschatten**

**30.000 Stunden**

**Artikelnummer:390032**



## Spezifikationen

| Leistung | Lumen | CRI   | Eingang         | Länge |
|----------|-------|-------|-----------------|-------|
| 5W       | 230LM | RA>85 | 5V 1A USB-kabel | 30CM  |

## PAKETINHALT



Lampe: 1 Stück



Inbusschlüssel in L-Form:  
1 Stück



Aufbewahrungstasche:  
1 Stück

## Funktionen



Schnelles Drücken: Wechsel zwischen 3 Farbtemperaturstufen  
ein-5000K-6500K-3000K-aus

Langes Drücken: Starten des stufenlosen Dimmmodus.

## WIE MAN ES BENUTZT

Befestigen Sie die Klemme am Computer gemäß den folgenden Methoden:

## Methode 1

Für Computermonitore  
mit einer Dicke von  
1-3 mm.




## Methode 2


Für Computermonitore  
mit einer Dicke von  
4-15 mm.



## Augenschutz



1. Eine normale Lichtquelle beleuchtet den Bildschirm, und das Licht reflektiert in die Augen, was zu Augenbelastung führen kann.




2. Die Bildschirmleiste ist speziell dafür konzipiert, die TASTATUR zu beleuchten, nicht den Bildschirm. Sie verhindert Blendung und schützt die Augen.

## WIE MAN DIE KLEMME FEST STELLT

(Nur wenn das Licht locker ist)


Schritt 1: Entfernen Sie den Deckel.



Schritt 2: Ziehen Sie die Verriegelungsschraube fest und setzen Sie den Deckel wieder auf.



## ANWENDUNGSSZENARIO DIAGRAMM



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland  
 klantenservice@123inkt.nl




RoHS



# 123inkt monitor lamp for the laptop with clamp black (30cm)

## User manual



**Anti-glare**


**LED Dimmable**

**Eye-protection**

**No multi-shadow**

**30,000 hours**

**Item code: 390032**



## SPECIFICATIONS

| POWER | LUMEN | CRI   | INPUT           | LENGTH |
|-------|-------|-------|-----------------|--------|
| 5W    | 230LM | RA>85 | 5V 1A USB Cable | 30CM   |

## PACKAGE CONTENT



lamp: 1pc



Hex L-wrench: 1 pc



Storage bag: 1 pc

## FUNCTIONS



Quick press: switch from 3 color temperature levels  
on-5000K-6500K-3000K -off  
Long press: start stepless dimming mode.

## HOW TO USE

Please attach the clip to the computer using the following methods:

### Method 1

For computer screens with a thickness of 1-3mm.




### Method 2


For computer screens with a thickness of 4-15mm.



## EYE PROTECTION



1. A normal light source illuminates the screen, then reflects into the eyes, which can cause eye strain.




2. The screen bar is designed specifically to illuminate the KEYBOARD, not the screen. It prevents glare and protects your eyes.


## HOW TO ADJUST THE CLIP TIGHT

(Only when the light is loose)


Step 1: Remove the cover.



Step 2: Tighten the locking screw, then replace the cover.



## USE CASE DIAGRAM



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland  
klantenservice@123inkt.nl



RoHS

